



Horacio®

1945

Guia Rápido de Cura

Parabéns pelo seu novo forno.

Este guia foi concebido para o ajudar no processo de cura — um primeiro passo crucial que garante durabilidade e desempenho durante muitos anos.

Cura Inicial (Primeira Utilização)

Antes de utilizar o forno para cozinhar, é essencial realizar um processo de cura de 3 dias, de forma a eliminar gradualmente a humidade residual:

- Dia 1: Acenda um fogo pequeno e mantenha a temperatura em cerca de 150 °C durante 2–3 horas.
- Dia 2: Aumente a temperatura para 200 °C e mantenha durante 2–3 horas.
- Dia 3: Aumente novamente para 250 °C, mantendo durante 2–3 horas.

Mantenha sempre a porta do forno aberta durante o processo de cura para permitir a saída livre da humidade.

Manutenção Geral

- Evite expor o forno à chuva ou a condições climáticas adversas.
- Podem surgir pequenas fissuras durante ou após a cura — isto é completamente normal e apenas superficial.
- Evite lavar o forno ou colocar materiais húmidos no interior.

Notas sobre Fissuras

Podem surgir fissuras na cúpula (interior ou exterior) ou junto à chaminé durante as primeiras utilizações. Estas são geralmente finas e superficiais, causadas pela expansão térmica durante os ciclos de aquecimento e arrefecimento, bem como pela libertação de humidade.

Não se trata de um defeito — na realidade, é algo esperado em produtos refratários artesanais. Pode continuar a utilizar o forno normalmente, já que estas fissuras não afetam o desempenho nem a segurança.